

### Schritt 1

Packen Sie den Luftreiniger airCAREs **1** aus und stellen Sie ihn an die gewünschte Position. Fixieren Sie das Gerät, indem Sie die Feststellbremsen an den vorderen Rädern arretieren.




### Schritt 2

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Geräteanschluss **2**. Anschließend können Sie das Netzkabel in eine freie Steckdose einstecken und das Gerät einschalten **3** ("I" gedrückt). Vermeiden Sie unbedingt Stolperfallen und halten Sie Fluchtwege frei!



### Schritt 3

Drücken Sie den Drehregler **4** um den airCAREs Luftreiniger in Betrieb zu nehmen. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die Statusanzeige **5** blau leuchtet. Nun kann die gewünschte Luftmenge mit dem Drehregler eingestellt werden.



### Schritt 4

Die richtige Einstellung des airCAREs Luftreinigers können Sie individuell für Ihren Raum auf [airCAREs.Vallox.de](http://airCAREs.Vallox.de) bestimmen.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Gerät oder auf unserer Internetpräsenz [Vallox.de](http://Vallox.de)

